

TOPZERO[®] *prime*

СМЕСИТЕЛЬ
TOPZERO
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТГ

Технический паспорт и гарантийный талон

Гарантийный талон:

Срок действия гарантии исчисляется со дня продажи	Кухонные смесители: Корпус - 2 года; Прокладки, картридж, аэраторы – 1 год;
Модель / цвет смесителя	
Идентификационный номер изделия (Артикул)	
Продавец (наименование, адрес, телефон)	
Дата продажи (дата/месяц/год)	
Подпись и печать продавца	

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА СМЕСИТЕЛИ

Производитель гарантирует, что все материалы, из которых изготовлены смесители, прошли строжайший технический контроль. В течение гарантийного срока производитель бесплатно проводит замену керамических дисковых картриджей, узлов и деталей смесителя при условии надлежащей установки и надлежащего ухода за смесителем с применением рекомендованных производителем чистящих средств.

Производитель гарантирует ремонт и замену изделия, либо соразмерное снижение цены покупателю (на усмотрение сервисного центра) в течение гарантийного срока в случае обнаружения дефектов производственного характера при условии, что монтаж и эксплуатация изделия производились в соответствии с инструкцией производителя.

Гарантия действительна при правильном заполнении гарантийного талона, наличии кассового и товарного чека и полной комплектации изделия.



TOPZERO®

Гарантия не действительна в случаях:

1. Использования не оригинальных запасных частей.
2. Несоблюдения инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу.
3. Ремонта и переделки изделия лицами не уполномоченными на проведение таких работ.
4. Естественного износа деталей.
5. Использования изделия не по его функциональному назначению.
6. Попадания внутрь инородного предмета.
7. Неквалифицированной установки.
8. Некомплектность (отсутствие частей) изделия при предъявлении претензии.
9. Повреждения при транспортировке.
10. А также на загрязнения, известковый налет и т.д.

Внешний вид и комплектность товара должны быть проверены покупателем при покупке.

В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

Настоящая гарантия не покрывает расходы на транспортировку и монтаж/демонтаж изделия. Обмен, возврат товара осуществляется только в сервисном центре, указанном ниже.

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И УХОДУ ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ

Смеситель разрешается устанавливать:

1. В системе водоснабжения.
 2. В системе с гидроаккумулятором.
 3. В системе с проточным водонагревателем (газовой колонкой).
 4. В системе с гидравлически управляемыми проточными водонагревателями.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ В СИСТЕМУ, НЕ СОЗДАЮЩУЮ ДАВЛЕНИЯ (ОТКРЫТЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОЛОНКИ).

Минимальное давление воды	0,5 бар
Оптимальное давление воды	1-5 бар
Максимальное давление воды	10 бар
Максимальна температура поступающей горячей воды	80 С
Рекомендованная температура поступающей горячей воды	60 С
Разница давлений горячей и холодной воды	+/-10%

УСТАНОВКА

Установка изделия должна выполняться только организациями (частными предпринимателями), специализирующимися на выполнении таких работ.

1. Обязательна установка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 50 мкм, а между фильтром и смесителем – трубы неподверженные коррозии (например, медные или пластиковые). Дополнительно рекомендуется установка фильтров в местах крепления шлангов смесителя горячей и холодной воды к водопроводным трубам.
2. При давлении воды в системе более 5 бар необходимо встроить понижающий редуктор.
3. Перед первым использованием необходимо промыть трубы холодной и горячей водой.
4. Установить сливной гарнитур.
5. Закрепить смеситель и закрепить трубки (шланги) к трубам горячей и холодной воды (горячая вода слева, холодная вода справа).
6. При соединении излива к корпусу смесителя смазать резиновые уплотнения на изливе специальной смазкой или мылом.
7. Проверить присоединение на герметичность.
8. Проверить функциональность смесителя.



TOPZERO®

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА СМЕСИТЕЛЕМ:

1. Регулярно проверять состояние аэратора (регулятора струи) смесителя (в случае загрязнения, промыть фильтры(сетки) аэратора под струей воды, вставить фильтры и резиновую прокладку в корпус аэратора и плотно завернуть аэратор в корпус смесителя);
2. Регулярно вытирать воду после использования, для предотвращения образования известкового налета;
3. Использовать только жидкие и мелкоабразивные моющие средства;
4. При использовании, избегать ударов по корпусу острыми предметами (например, ножом);

Настоящая гарантия действительна только при условии надлежащего ухода за смесителем с применением специальных чистящих средств для хромированных, никелевых и покрытых краской (гранит) смесителей.

(!) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОСОДЕРЖАЩИХ И АБРАЗИВНЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ В УХОДЕ ЗА СМЕСИТЕЛЕМ.

Проверка качества изделия проводится представителями «ООО ТОПЗЕРО РУС» по адресу:
Москва, 109428, Рязанский пр-кт, д.24, корп.2, офис 22-28,
тел. +7 (968) 867-00-03

Импортер: «ООО ТОПЗЕРО РУС»
Адрес: 109428, Москва, Рязанский пр-кт, д.24, корп.2, офис 22-28,
тел. +7 (968) 867-00-03
info@topzero.ru
www.topzero.ru

